

# Cireuse à chaussures

Réf.544096 - Bartscher



**Bartscher**

**Des chaussures parfaitement propres sans effort.  
Commande au pied par simple pression d'un bouton.**

## PROPRIÉTÉS

- Puissance : 0,12 kW | 230 V | 50 Hz.
  - Commande : Électronique - Bouton.
  - Poignée de transport : Oui.
  - Interrupteur de marche/arrêt : Oui.
  - Avec poignée(s) : Oui.
  - Rechargeable : Oui.
- Équipé de :
- 3 brosses rotatives silencieuses.
  - 1 brosse de nettoyage pour la saleté grossière.
  - 2 brosses de polissage en térylène (polyester) pour chaussures claires ou foncées.
  - Distributeur de cirage en crème avec soupape sphérique pour 100 ml de cirage liquide (vide).
- Propriétés :
- Tapis attrape-saleté pour un nettoyage facile.
  - Moteur ne nécessitant aucun entretien.
- Compris : 1 entonnoir (pour le remplissage facile du distributeur de cirage en crème).
- Matériau : Acier thermolaqué.
- Dimensions : L.400 x l.240 x H.260 mm.
- Poids : 6,4 kg.



M  
A  
T  
É  
R  
I  
E  
L

2 brosses de polissage pour  
chaussures claires  
ou foncées



Poignée sur le haut de l'appareil



## RÉFÉRENCE

Noir

N° Produit : 544096