

Corvett



Nettoyant intensif pour carrelage en grès cérame.

PROPRIÉTÉS

- Nettoyant intensif fortement alcalin pour carrelage microporeux.
- Agit au fond des pores.
- Pouvoir dispersant élevé.
- Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée.

DOMAINE D'APPLICATION

- Pour le nettoyage intensif de sols carrelés résistant à l'alcalinité et à l'eau avec une surface lisse, rugueuse ou microporeuse, comme le carrelage en grès cérame ou de sécurité.
- Ne pas utiliser sur des revêtements en linoléum ou caoutchouc, ni sur des sols en pierre calcaire, comme le marbre et les pierres calcaires reconstituées.



KIEHL
die saubere Lösung

APPLICATION

- Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.
- **Remise en état (lavage mécanisé)** : selon le degré d'encrassement, 100800 ml pour 8 L d'eau froide. Répartir la solution sur le sol, laisser agir brièvement. Brosser. Aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau. Utiliser un antimousse en cas de formation de mousse excessive dans le réservoir d'eau sale. Consommation : 3,0 22,0 ml/m².

INDICATIONS

- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.
- Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

COMPOSITION (selon 648/2004/CE)

- Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques 5-15 %, colorants, parfums.
- pH produit concentré : env. 13.
- pH solution prête à l'emploi : env. 11.

MARQUAGE

- Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Isopropanolamine (INCI)

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Flacon 1 litre

N° Produit : 571613

Carton de 6 flacons

Bidon de 5 litres

N° Produit : 96404

Carton de 2 bidons

